

3 - EXTRA FUNCTIONALITEIT ONTVANGER

3.1 - Bistabil schrittweise Funktion	STAP 1 Een handset-toets opslaan op een radiokanaal (zie 1.1 of 1.2 opgeslagen op de radio-ontvanger), die dan deze functie activeert	STAP 2 ON 5 + ON 1 of 2, 3, 4 Stel de dip-schakelaar van het overeenkomstige radiokanaal waarop de functie moet worden geactiveerd in op AAN	STAP 3 Dichtbij de radio-ontvanger, druk op een knop op de afstandsbediening en wacht tot deze de LED op de radio-ontvanger aan en uitzet	STAP 4 3 knipperen om te bevestigen
3.2 - Timer 1 	STAP 1 Sla een knop van de afstandsbediening op een radiokanaal (zie 1.1 of 1.2 opgeslagen op de radio-ontvanger), waarop deze functie wordt geactiveerd	STAP 2 ON 6 + ON 1 of 2, 3, 4 Stel de dip-schakelaar van het radiokanaal waarop de functie moet worden geactiveerd in op AAN	STAP 3 Druk dicht bij de radio-ontvanger op een willekeurige toets op de afstandsbediening om de tijden op nul in te stellen	STAP 4 3 knipperen om te bevestigen
3.3 - Timer 2 	STAP 1 Sla een knop van de afstandsbediening op een radiokanaal (zie 1.1 of 1.2 opgeslagen op de radio-ontvanger), waarop deze functie wordt geactiveerd	STAP 2 ON 7 + ON 1 of 2, 3, 4 Stel de dip-schakelaar van het radiokanaal waarop de functie moet worden geactiveerd in op AAN	STAP 3 Druk dicht bij de radio-ontvanger op een willekeurige toets op de afstandsbediening om de tijden op nul in te stellen	STAP 4 3 knipperen om te bevestigen
3.4 - Alle extra functies wissen. Herstel de normale werking van het opgeslagen kanaal	STAP 1 ON 5 6 7 Dipswitch 5, 6 en 7 op ON schakelen	STAP 2 ON 1 of 2, 3, 4 Stel de dip-schakelaar van het radiokanaal waarop de functie moet worden geactiveerd in op AAN	STAP 3 Dichtbij de radio-ontvanger, druk op een knop op de afstandsbediening en wacht tot deze de LED op de radio-ontvanger aan en uitzet	STAP 4 3 knipperen om te bevestigen

4 - HANDZENDER

! BELANGRIJK: de radio-ontvanger wordt geleverd met de kopieermodus van de afstandsbediening op afstand (zelfs met software op de pc) zonder interferentie van andere radiosignalen. Niettemin kan de installateur deze functie uitsluiten door Dip- 11 op AAN te zetten:

Dip 11= ON de ontvanger accepteert geen zenders die op afstand of via pc en software worden gerepliceerd
 Dip 11= OFF de ontvanger accepteert zenders die op afstand zijn gekopieerd of via pc en software

! OPMERKING: alle bewerkingen 4.1, 4.2, 4.3 uitgevoerd op de zender, kunnen worden uitgevoerd op een afstand van de installatie zonder enige fysieke actie op de radio-ontvanger.

4.1 - HANDZENDER KOPIEREN

Met deze handeling kan een nieuwe zender worden opgeslagen in de ontvanger wanneer een eerder opgeslagen zender beschikbaar is. De twee zenders moeten zich op een afstand van ongeveer 20 cm van elkaar bevinden.

STAP 1 2X Knipperen NIEUW Voer deze bewerking twee keer uit: druk tegelijk op de eerste twee knoppen van de zender: de LED knippert 2x bij de eerste uitvoering en 3x bij de tweede uitvoering.	STAP 2 3X Knipperen NIEUW De LED van de NIEUWE zender blijft ongeveer 4sec branden: tijdens deze cyclus moet de handeling worden afgehandeld.	STAP 3 Ingedrukt houden NIEUW 20 cm REEDS OPGESLAGEN Druk tegelijkertijd op de eerste twee knoppen van de zender, die al opgeslagen is, tot de led van de NIEUWE zender knippert en dan uit gaat
--	--	--

OPMERKING: als er geen resultaat wordt bereikt, controleer dan of de beveiligingscode is ingesteld in de afstandsbediening en radio-

4.2 - HANDZENDER VERVANGEN

Met deze functie kunt u een reeds geprogrammeerde handzender met een nieuwe handzender in de ontvanger vervangen. De beide zenders moeten binnen 20 cm van elkaar liggen.

STAP 1 NIEUW De volgende handeling 3x doorvoeren: Beide bovenste knoppen tegelijk indrukken en dan loslaten.	STAP 2 2 Knipperen 1^e keer 3 knipperen 2^{de} keer 4 knipperen 3^e keer	STAP 3 NIEUW De LED van de NIEUWE zender blijft ongeveer 4sec branden: tijdens deze cyclus moet de handeling worden afgehandeld.	STAP 4 Ingedrukt houden NIEUW 20 cm REEDS OPGESLAGEN De bovenste 2 knoppen op de reeds geprogrammeerde handzender gelijktijdig indrukken, tot wanneer de led van de nieuwe zender knippert en uitschakelt.
--	---	--	--

OPMERKING: als er geen resultaat wordt bereikt, controleer dan of de beveiligingscode is ingesteld in de afstandsbediening en ontvanger

4.3 - HANDZENDER WISSEN

Met deze functie kunt u een reeds geprogrammeerde handzender door een nieuwe of een reeds opgeslagen handzender in de ontvanger wissen.

STAP 1 - 2 - 3 - 4 2x knipperen 1^e keer 3x knipperen 2^e keer 4x knipperen 3^e keer 5x knipperen 4^e keer Om te wissen De 1^e stap 4 keer doorlopen: beide bovenste knoppen, van de te wissen handzender gelijktijdig indrukken en dan weer loslaten	STAP 5 zu löschen Die LED auf dem Handsender bleibt ca. 4 Sekunden lang an: ausreichende Zeit, um den Vorgang abzuschließen	STAP 5 20 cm gespeichert zu löschen Die ersten beiden Tasten auf dem bereits gespeicherten Handsender gleichzeitig drücken, bis wann die LED des Handsenders, der zu löschen ist, ausschaltet
---	---	---

OPMERKING: als er geen resultaat wordt bereikt, controleer dan of de beveiligingscode is ingesteld in de afstandsbediening en ontvanger

4.4 - TESTEN OF DE VEILIGHEIDSSLEUTEL OP DE HANDZENDER AKTIEF IS.

De twee onderste knoppen 2 tot 3 seconden ingedrukt houden: als de Led 3x knippert betekent dat de zender van de veiligheidssleutel is toegepast. Als de led uit blijft dan is er geen veiligheidssleutel actief

1 2 3 4	2-3 seconden indrukken	3x knipperen = veiligheidssleutel actief Geen knipperende led = geen veiligheidssleutel actief
----------------	-------------------------------	--

VIX 53 FAMILIE

4-knops VIX zender Leverbaar in verschillende kleuren.	Roodkleurige RED VIX zender Om de veiligheidssleutel in te geven	Roodkleurige SoftVIXare 53 interface	Instee ontvanger VIX 53	Opbouw ontvanger VIX 53 standaard 1 relais, mogelijkheid voor 3 extra
--	--	---	--------------------------------	---

HANDELINGEN VOOR EEN GOEDE WERKING

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
Als de functies van hoofdstuk 1,2,3,4 op de ontvanger niet met succes worden doorgevoerd	Controleer of de veiligheidssleutel in de ontvanger aanwezig is
Handzender met slecht bereik	-Controleer de positie van de antenne -Controleer of vervang de batterij van de zender
Op een bepaalde afstand van de installatie op een knop van de handzender drukken, ziet u de led knipperen i.p.v. continue aan.	-Batterij bijna leeg, batterij vervangen.
De doorloop van Hoofdstuk 4 op de handzender werken niet.	-Controleer de positie van dip-switch 11