

Procedure om de Beninca Togo-2AK en Togo-4AK handzenders te klonen

SNEL KLONEN

Bij snel klonen krijgt u een handzender die precies ieder kanaal(knop) van de oorspronkelijke zender kopieërt in de nieuwe TO.GOAK zender. Wij raden u aan om een TO.GO2AK te klonen met een originele 2-kanaals zender en een TO.GO4AK met een originele 4-kanaals zender.

Ga als volgt te werk: **(leg de handzenders naast elkaar)**

1. Houdt knop T1 van de nieuwe TO.GOAK zender vast. Bij het indrukken van de T1 knop zal de LED continu gaan branden, na 5 seconden zal hij snel beginnen te knipperen en na 15 seconden zal hij langzaam gaan knipperen.

2. Blijf de T1 knop van de nieuwe handzender vasthouden en druk op een knop van de originele(oude) handzender.

3. Wanneer de procedure succesvol is verlopen zal de LED van de nieuwe (TO.GOAK) uit gaan. Laat alle ingedrukte knoppen los.

Alle kanalen van de originele handzender zijn gekopieerd naar de nieuwe handzender.
Gebruik voor beide handzenders opgeladen batterijen.

Wanneer na 15 seconden de rode LED op de nieuwe handzender niet uit is, is het kopiëren niet gelukt. Laat alle knoppen los.

Probeer het na 1 minuut opnieuw vanaf stap 1. Let er goed op dat u de zenders **naast elkaar plaatst**.

GEAVANCEERD KLONEN

Bij geavanceerd klonen kunt u kiezen welk kanaal(knop) van de originele handzender u wilt kopiëren naar de TO.GOAK.

Bijvoorbeeld, u kunt kanaal 3 van een oude handzender kopiëren naar kanaal 1 van de TO.GOAK, dit kan niet bij snelklonen.

Ga als volgt te werk: **(leg de handzenders naast elkaar)**

1. Houdt de knop van de TO.GOAK vast waarnaar u de functie van de originele(oude) zender wilt kopiëren. Wanneer u op de knop drukt zal de LED continu gaan branden, na 5 seconden zal hij snel gaan knipperen.

2. Houdt na 5 seconden de originele TO.GO handzender tegen de nieuwe handzender zoals aangegeven en blijf de knop van de nieuwe handzender vasthouden en druk op de juiste knop van de originele(oude) handzender van welke u de code wilt kopiëren.

3. Wanneer de procedure succesvol is verlopen zal de LED van de nieuwe (TO.GOAK) uit gaan. Laat alle ingedrukte knoppen los.

Het gekozen kanaal van de originele handzender is nu gekopieerd naar de nieuwe TO.GOAK zender.

Gebruik voor beide handzenders opgeladen batterijen. Wanneer na 15 seconden de rode LED op de nieuwe handzender niet uit is, is het kopiëren niet gelukt. Laat alle knoppen los.

Probeer het na 1 minuut opnieuw vanaf stap 1. Let er goed op dat u de zenders **naast elkaar plaatst**